Máquina de perritos calientes

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CW1402

Manual de Instrucciones

Estimado cliente, Por favor, lea cuidadosamente este manual.

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

• Cuando se utilizan aparatos eléctricos, con el fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y / o lesiones a las personas, las precauciones básicas de seguridad siempre se deben seguir, entre ellas:

PARA SU SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones, incluso si está familiarizado con el aparato.

• No toque las superficies calientes.

• Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja ninguna parte de este aparato en agua ni en ningún otro líquido.

• Apague y desenchufe de la toma de corriente antes de limpiar o cuando no está en uso. Para desconectar, sujete el enchufe y retírelo de la toma de corriente. Nunca tire del cordón.

• Nunca lleve el aparato por el cable.

• No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado después de que el aparato tenga un mal funcionamiento, o se ha caído o dañado de alguna manera.

• No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador o toque superficies calientes.

• No coloque ninguna parte de este aparato sobre o cerca del fuego, un quemador eléctrico o en un horno caliente.

• Deje que se enfríe completamente antes de limpiar y guardar.

• Operar sobre una superficie plana. No utilizar el aparato en superficies inestables puede provocar mal funcionamiento

• No lo use al aire libre.

• Cuando se utiliza un cable de extensión con el aparato asegúrese de que el cable de extensión está conectado correctamente y clasificado para su uso.

• No intente reparar o desmontar el aparato. Llévelo a un servicio técnico autorizado.

• Si el cable de alimentación está dañado, debe

ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona igualmente calificada a fin de evitar situaciones de peligro.

• Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

• Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

• El aparato no están destinados a ser operados por medio de un temporizador externo o control remoto.

• Este producto no ha sido diseñado para usos

distintos de los especificados en el
presente folleto.
El aparato no debe ser sumergido.

Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares,
tales como:
- Áreas de cocina personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
- Casas rurales;
- Por los clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- Entornos de tipo cama y desayuno

Precaución: superficie caliente

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Su fábrica de Hot Dog

Felicitaciones por la compra de su nueva máquina de hot dog. Le puede ayudar a crear una infinita variedad de tentadores bocadillos de sabores diferentes.

• Antes del primer uso de su nuevo aparato, por favor, tómese unos minutos para leer este manual de instrucciones y luego guardarlo en un lugar para tenerlo a mano para

referencias futuras.

- Se señala en particular la sección anterior relativa a las medidas de seguridad.
- Este aparato ha sido diseñado para operar desde una toma de corriente normal. No está destinado a uso industrial o comercial.

ANTES DEL PRIMER USO

- Lavar la tapa y los recipientes con agua jabonosa, enjuague y seque bien.
- Limpie el cuerpo con un paño húmedo o una esponja.
- No sumergir la máquina en agua u otro líquido.

Instrucciones - Cocinar las salchichas

Coloque la unidad sobre una superficie seca y nivelada .

Vierta la cantidad apropiada de agua fría en el recipiente para el agua . El recipiente para el agua sólo se debe llenar hasta la marca de máximo nivel de agua.

Coloque el recipiente de vapor en el aparato, sobre el recipiente de agua.

Disponga las salchichas en el recipiente de vapor .

Conecte el aparato a una toma de corriente de 220-240 voltios, y enciéndalo.

Para encender, pulse el interruptor en la parte frontal del aparato. El piloto luminoso se iluminará, indicando que las salchichas se están cocinando.

Se recomienda que no cocinar al mismo tiempo más de 6 salchichas para perritos calientes estándar.

Cocine las salchichas durante aproximadamente 6-8 minutos . El tiempo de cocinado variará dependiendo de si las salchichas fueron almacenadas en la nevera o si estaban congeladas ; del número de salchichas que se quiera cocinar al mismo tiempo, y del tamaño de las salchichas.

Cuando las salchichas estén cocinadas, retire la tapa con cuidado.

Con la ayuda de utensilios de cocina, y nunca con las manos desnudas , retire las salchichas y sírvalas. Acompáñelas con cualquier tipo de salsa o condimentos.
Precaución: Una vez completado el ciclo de cocción, el aparato y las salchichas estarán muy calientes. Manipúlelos con precaución.
Recuerde apagar el aparato después de usarlo .
El número y tamaño de las salchichas que se desee cocinar afectan al tiempo de cocción: cocinar más salchichas al mismo tiempo aumentará el tiempo de cocción; cocinar salchichas más grandes que las salchichas para perrito caliente estándar requerirá también un tiempo de cocción más largo.

• Recuerde apagar el aparato después de usarlo.
• El número y tamaño de las salchichas varía el tiempo de cocción: si se utilizan muchas salchichas o si son de mayor tamaño
aumentan el tiempo de cocción.

EL CALENTAMIENTO DEL PAN

- Coloque la unidad sobre una superficie plana y seca.
- Vierta agua fría en el recipiente de agua.
- Coloque el pan en las varillas de acero inoxidable.
- Conecte el aparato a una toma de 230 voltios.
- Encender el interruptor del indicador en la parte delantera de la unidad y la luz
se encenderá, indicando que el pan se calienta.
- Quitar el pan con mucho cuidado de no tocar la varilla.

Precaución: Después de calentar la varilla se calienta a mucha temperatura. Tenga precaución al manejar el aparato. El pan se puede quemar por lo tanto no utilizar el aparato cerca o debajo de las cortinas y otros materiales inflamables.

- Servir su perrito caliente con todo tipo de salsas o condimentos.

Nota: Para alcanzar la temperatura de tostado alto y para proteger el aparato contra el sobrecalentamiento, el usuario debe verter un poco de agua en el
recipiente de agua para la calefacción de la varilla.

ALMACENAMIENTO

- Después de haber terminado de usar la máquina de hot dogs, pulse el botón de encendido / apagado a la derecha y desenchufe de la red eléctrica.
- Deje que el aparato se enfríe lo suficiente para no quemarse al limpiarlo.
- Retire el receptor de salchichas con mucho cuidado, y vaciar el agua restante en el

recipiente.

- Limpiar el recipiente y la barra con un paño seco.
- NUNCA SUMERJA LA MÁQUINA EN NINGÚN LÍQUIDO.
- Guarde el aparato es un lugar seguro.

Cuando sea el momento de desechar el producto, por favor considere el impacto medioambiental y llévelo a un punto adecuado para reciclar. Los plásticos y metales utilizados en la construcción de este aparato pueden ser separados para permitir su reciclaje. Pregunte a su centro más cercano para más detalles. Todos nosotros podemos participar en la protección del medio ambiente.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre otorga a los bienes de naturaleza duradera una garantía legal de 2 años.

Quedan excluidos de la garantía las averías o daños producidos por:

- Instalación incorrecta (voltaje, presión de gas o agua, conexiones eléctricas o hidráulicas), reinstalaciones o amueblamientos efectuados por el consumidor sin aplicar las correctas instrucciones.

- Causas accidentales como caídas, golpes, vertido de líquidos, introducción de cuerpos extraños, así como cualquier otra de fuerza mayor.

- Uso negligente, inadecuado, o no doméstico como aparatos instalados en peluquerías, bares, restaurantes, hoteles, etc.

- La intervención o manipulación de servicios técnicos distintos a los oficiales de la marca.

- Corrosión y/o oxidación, ya sean causados por el uso y desgaste normal del aparato, o acelerados por condiciones ambientales adversas.

- Uso de accesorios o consumibles que no sean originales de la marca.

Igualmente, quedan excluidos de la garantía:

- Componentes expuestos a desgaste por el uso normal (lámparas, burletes, aislantes, tubos, desagües, etc.) a partir del sexto mes, salvo defecto de origen.

- Componentes no electromecánicos, estéticos, plásticos, cristales, abatibles, jaboneras, baldas, rejillas, etc.

- Servicios de conservación, limpieza, desatascos, cambio de sentido de puerta, eliminación de cuerpos extraños, obstrucciones, puesta a punto o recalibrado, etc.

- Productos informáticos: Eliminación de virus, restauración de programas por este motivo, o la reinstalación del disco duro por borrado del mismo.

Servicio de asistencia técnica:

Presat,S.A.

Atención telefónica en 902 104 517 o en su pagina web www.presat.net

Máquina para fazer cachorros quentes

Saivod

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CW1402

Manual de instruçoes

Estimado Cliente, Leia com atenção o manual de instruções e guarde-o para consulta.

IMPORTANTS MESURES DE SÉCURITÉ

• Lorsque vous utilisez des appareils Medidas de segurança importantes

• Ao utilizar aparelhos eléctricos, para o reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e / ou lesões nas pessoas, as precauções de segurança básicas devem ser seguidas mpre sie, entre seus:

PARA SEGURANÇA

Leia atentamente as instruções, mesmo se você estiver familiarizado com o aparelho.

• Não toque em superfícies quentes.

• Para proteger contra o risco de choque elétrico, Não mergulhe qualquer parte do aparelho em água ou outro líquido.

• Desligue e desligue da tomada antes de limpar ou quando s Utilizado. Para desligar, segure o plugue e da tomada.

Nunca puxe o cabo.

• Nunca carregue o aparelho pelo cabo.

• Não opere qualquer aparelho com um cabo ou plugue danificado após o aparelho Está funcionando, ou derrubado ou danificado de qualquer maneira.

• Não deixe o cabo pendurado à beira da mesa ou do balcão, ou toque em superfícies quentes

• Não coloque qualquer parte deste aparelho sobre ou perto do fogo ou fogão elétrico e n um forno quente.

• Let s esfriar completamente antes de limpar e guardar.

• Operar em uma superfície plana.

• Não utilize o aparelho sobre uma superfície instável pode causar mau funcionamento

• Não use ao ar livre.

• Ao usar um cabo de extensão para o dispositivo, verifique se o cabo de extensão está conectado corretamente e classificado para uso.

• Não tentar reparar ou desmontar o aparelho. Leve-a para um centro de serviço autorizado.

• Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído

pelo fabricante, agente de serviço ou por pessoa qualificada, a fim de evitar situações perigosas.

• Este aparelho podem utilizá-lo meninos com idade de 8 anos e superior e pessoas com capacidades físicas, sensoriales ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tem-se-lhes dado a supervisão ou formação apropriadas com respeito ao uso do aparelho de uma maneira segura e compreendem os perigos que implica. Os meninos não devem jogar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a realizar pelo utente não devem os realizar os meninos sem supervisão. Manter o aparelho e seu cabo fosse do alcance dos meninos menores de 8 anos.

• As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

• A unidade não se destina a ser operado por um tempor grua ou remoto controle externo.

• Este produto não se destina a outros fins que não os especificados neste brochura.

O equipamento não deve ser submerso.

• Este aparelho se destina a utilização em casa e aplicações similares, tais como:

- Áreas de funcionários da cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas rural;
- Para os clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tais residencial
- Ambientes de cama e pequeno-almoço tipo

Cuidado: superfície quente

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Sua fábrica Hot Dog

• Felicita ções para a compra de seu cachorro quente máquina nova. Nós podemos ajudar a criar uma infinita variedade de petiscos
tentadores sabor é diferente.

• Antes da primeira utilização do seu novo produto, por favor, tome um momento para ler o instruções, em seguida, armazená-lo
em um lugar para mantê-lo acessível para referência futuras.

• Toma nota, em particular a seção superior sobre medidas de segurança.

• Este dispositivo foi projetado para operar a partir de uma tomada elétrica padrão. Solo para uso domestico.

• Antes da primeira utilização

• Lave a tampa e os recipientes com água e sabão, enxaguar e secar.

• Po pele limpa com um pano úmido ou esponja.

• Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.

OPERAÇÃO Cook Frankfurt

• Coloque a unidade em uma, a superfície seca alavanca.

• Despeje a quantidade adequada de água fria na tigela de água. A água só deve ser preenchido com a marca d'água da alavanca máxima.

• Coloque o recipiente para o vapor na unidade acima do copo de água.

• Frankfurt Coloque o recipiente no vapor.

• Conecte o dispositivo em um 230 volts luzes.

• O interruptor no visor frontal eo indicador acende, indicando as salsichas são cozidas.

• Recomenda-se que não mais de 6 standard cachorros-quentes são cozidos ao mesmo tempo.

• Cozinhe a salsicha sobre 6-8 minutos. Este tempo pode variar dependendo se os enchidos são armazenados em um refrigerador, congelada, números cozido em um tempo e tamanho.

• Com cuidado, retire a tampa.

• Utensílios, retire as salsichas e sirva com qualquer molho ou tempero.

Atenção: Após o cozimento os cachorros-quentes são completos tomar um cuidado

especial para não queimar Tenha cuidado ao manusear.

• Lembre-se de desligar o aparelho após o uso.

• O número eo tamanho das salsichas tempo de cozimento varia: se você usar lotes de salsichas ou aumentar o tempo de cozimento maior.

O AQUECIMENTO

• Coloque a unidade sobre uma seca, uma superfície plana.

• Despeje a água fria na tigela de água.

• Coloque a panela na haste de aço inoxidável.

• Ligar o equipamento a uma tomada de 230 volts.

• Rode o interruptor indicador na frente da unidade ea luz acende, indicando que o pão está aquecido.

• Retire a panela com cuidado para não tocar na vara.

Atenção: Após o aquecimento a Varila a temperatura esquenta muito Tenha Tenha cuidado ao manusear o dispositivo. Pão Portanto, não use o aparelho próximo ou abaixo de cortinas e outros materiais inflamáveis.

• Sirva quente com o seu cão todos os tipos de molhos e condimentos.

Nota: Para alcançar a torrefação de alta temperatura e de proteger o aparelho contra superaquecimento, você deve deitar alguma água no recipiente para aquecimento da haste aguda.

ARMAZENAMENTO

• Depois que você terminar de usar a máquina de cachorro quente, pressione o botão on / off para a direita e desligue da tomada.

• Deixe arrefecer o aparelho ou seja, não o suficiente para queimar para limpar.

• Retire a salsicha é receptor com cuidado e escorra a água restante do reservatório.

• Limpe o recipiente e um bar com um pano seco.

• NuncamergulheamáquinaEMQUALQUER LÍQUIDO.

• Salve o dispositivo é um lugar seguro.

Quando for necessário eliminar o produto, por favor considere o impacto ambiental e leve-o a um ecoponto adequado para reciclar. Os plásticos e metais utilizados na construção deste equipamento podem ser separados para permitir a sua reciclagem. Pergunte no centro de

reciclagem que lhe está mais próximo, para mais detalhes. Todos nós podemos participar na protecção do meio ambiente.

O Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de novembro (legislação espanhola) outorga aos bens de natureza duradoura uma garantia legal de 2 anos.

Ficam excluídos desta cláusula de garantia as avarias ou danos produzidos por:

- Instalação incorreta (tensão, pressão de gás ou de água, conexões elétricas ou hidráulicas), reinstalações ou colocações de móveis feitas pelo consumidor sem aplicar as instruções corretas.

- Causas acidentais como quedas, golpes, derrame de líquidos, introdução de corpos estranhos, assim como qualquer outra causa de força maior.

- Uso negligente, inadequado, ou não doméstico como aparelhos instalados em cabeleireiros, bares, restaurantes, hotéis, etc.

- A intervenção ou manipulação por serviços técnicos distintos aos oficiais da marca.

Corrosão e/ou oxidação, tanto os causados pelo uso e desgaste normal do aparelho, como os acelerados por condições ambientais adversas.

- Uso de acessórios ou produtos consumíveis que não sejam originais da marca.

Também ficam excluídos da garantia:

- Componentes expostos ao desgaste pelo uso normal (candeeiros, artigos para calafetar, isolantes, tubos, sistemas de escoamento de águas, etc.) a partir do sexto mês, exceto defeito de origem.

- Componentes não eletromecânicos, estéticos, plásticos, vidros, rebatíveis, saboneteiras, prateleiras, grelhas, etc.

- Serviços de conservação, limpeza, desentupimentos, mudança da direção de abertura de portas, eliminação de corpos estranhos, obstruções, revisões de funcionamento ou recalibragens, etc.

- Produtos informáticos: Eliminação de vírus, restauração de programas por este motivo, ou a reinstalação do disco rígido por se ter apagado o seu conteúdo.

Serviço de assistência técnica:

Presat,S.A.

Atenção telefónica através do número 902 104 517 ou através do site www.presat.net

Hot dog machine

Saivod

INSTRUCTION MANUAL

CW1402

Instructions for use

Dear Customer, Please read this instruction manual carefully.

IMPORTANCE SAFEGUARDS

• When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, basic safety precautions should always be followed, including:

FOR YOUR SAFETY

• Read all instructions carefully, even if you are familiar with the appliance.

• Do not touch hot surfaces.

• To protect against the risk of electric shock, DO NOT IMMERSE any part of this appliance in water or any other liquid.

• Close supervision is necessary when any appliance is used near children. Not intended for use by children or infirm persons without supervision. Never leave an appliance unattended when in use.

• Switch off and remove the plug from the power outlet

before cleaning or when not in use. To unplug, grasp plug and pull from power outlet. Never pull cord. Never carry the appliance by the cord.

• Do not operate any appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner.

• Do not let the cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces. Do not place any part of this appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.

• Allow to cool completely before cleaning and storing away.

• Operate on a level surface. Operating the Hot Dog Maker on sinks, drainboards or uneven surfaces should be avoided.

• Do not use outdoors.

• When using an extension cord with your appliance make sure the extension cord is correctly wired and rated for its use.

• Do not attempt to repair or disassemble the appliance. There are no user serviceable parts.

• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

• This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervisions. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control stystem.

This product has not been designed for any uses other than those specified in this booklet.

• The appliance is intended to be used in

- in shops, offices and other similar working environments;
- in farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- in bed and breakfast type environments.

The appliance is not to be immersed.

The surfaces marked with are liable to get hot during use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Your Hot Dog Maker

• Congratulations on the purchase of your new Hot Dog Maker. It can help you create an endless variety of taste-tempting
snacks.

• Before first using your new appliance, please take a few minutes to read this use and care booklet and then find a place to keep
it handy for future reference. You attention is drawn particularly to the previous section dealing with 'You Safety'.

• This appliance has been designed to operate from a standard domestic power outlet. It is not intended for industrial or commercial use.

BEFORE FIRST USE

• Wash the lid and steaming Container in hot soapy water, rinse and dry thoroughly.

• Wipe the Body and Heating Rod with a damp cloth or sponge.

• DO NOT IMMERSE THE MACHINE IN WATER OR OTHER LIQUID.

OPERATION - Cooking the Frankfurters

• Place the unit on a dry, lever surface.

• Pour appropriate amount of cold water into the Water Bowl. Water should only be filled to the maximum water lever mark..

• Place the steaming Container on to the unit, over the Water Bowl.

• Place the Frankfurters into the steaming Container.

• Plug the unit into a 230 Volt Electrical outlet and turn on.

• Switch on the Indicator Switch at the front of the unit and the indicator Light will glow, indicating the frankfurters are cooking.

• It is recommended that no more than 6 standard hot dog frankfurters are cooked at one time.

• Cook the frankfurters approx..6-8 minutes. This time will vary depending on whether the

frankfurters were stored in a fridge, frozen, the number being cooked at once and size.

• Carefully remove the Lid.

• Using utensils, remove the frankfurters and serve, with any type of sauce or condiments.

Caution: After cooking cycle is complete, the Hot Dog Machine and the frankfurters will be hot. Use caution when handling.

• Remember to switch off the appliance after using.

• The number and size of the frankfurters varies the required cooking time: More frankfurters cooked at one time increases cooking time and larger frankfurters also increase cooking time.

WARMING THE BUN

• Place the unit on a dry, level surface..

• Pour cold water into the Water Bowl..

• Pierce the bun onto Stainless Steel Rod.

• Plug the unit into a 230 Volt electrical outlet.

• Switch on the Indicator Switch at the front of the unit and the Light will glow, indicating that the bun is being heated.

• Take the bun off with care.

Caution: After cooking the Rod will be hot. Use caution when handling. Bread may burn therefore the Hot Dog Machine must not be used near or below curtains and other Flammable material..

• Serve your hot dog with any type of sauce or condiments.

Note: To achieve high toasting temperature and to protect the appliance from overheating, the user must pour some water into the Water Bowl for heating the Rod.

CLEANING AND STORAGE

• After having finished using the hot dog machine, press the on/off switch to the right and unplug form the mains electricity

supply.

• Let the appliance cool down sufficiently for it not to burn when cleaning the same.

• Remove the sausage recipient very carefully, and pour away the water remaining in the tank.

• Clean the tank and the bar with a dry cloth.

• NEVER SUBMERGE THE APPLIIANCE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

• Store the appliance is a safe place.

When the time comes to eliminate this product, please consider the environmental impact and take it to recognised recycling facility instead of disposing it with general household waste. Take the equipment to a waste disposal site. Plastic and metal parts that are used in the construction of this appliance can be separated into pure grade which allow recycling. Ask to your service centre for details. Everyone of us can participate on the environmental protection.

Royal Decree-Law 1/2007, of 16 November, grants goods of a durable nature a le-gal guarantee of 2 years.

Damage or faults caused by the following are excluded from the guarantee:

- Incorrect installation (voltage, gas or water pressure, electrical or water connec-tions), reinstallations or housings made by the consumer without applying the correct instructions.

- Accidental causes such as falls, knocks, contact with liquids, insertion of foreign bodies, or any other cause of force majeure.

- Negligent, inadequate or non-domestic use, such as appliances installed in hairdressers, bars, restaurants, hotels, etc.

- Manipulation by technical services other than the official ones of the brand.

- Corrosion and/or rust caused by the normal wear and tear of the appliance or accelerated by adverse environmental conditions.

- Use of accessories or consumables which are not the original ones of the brand.

The following are also excluded from the guarantee:

- Components exposed to wear and tear due to normal use (light bulbs, seals, in-sulators, tubes, drains, etc.), from the sixth month, save manufacturing defects.

- Non-electromechanical components, aesthetic, plastic, glass or folding compo-nents, soap dishes, shelves, grilles, etc.

- Conservation services, cleaning, unblocking, change of direction of door, re-moval of foreign bodies, obstructions, recalibration or fine-tuning, etc.

- Computer products: Elimination of viruses, restoration of programs for this rea-son, or the reinstallation of the hard disk because it has been wiped.

Technical assistance service:

Presat,S.A.

Please dial 902 104 517 for telephone service or visit the website www.presat.net